

MINERGIE-ECO®

Mehr Lebensqualität, geringe Umweltbelastung
Meilleure qualité de vie, respect de l'environnement

Procedimento per la richiesta MINERGIE-ECO® / P-ECO®

Certificato provvisorio (pre-certificazione)

1. Richiesta dello standard ECO per la fase di studio preliminare / progettazione

Procedimento:

- Scaricare all'indirizzo www.minergie.ch (>Documenti e Tools>MINERGIE-ECO®/-P-ECO®) il formulario di verifica MINERGIE-ECO®
 - Installazione del formulario di verifica sul computer (vedere le istruzioni per lo strumento di verifica)
 - Rispondere alle domande specifiche inerenti ai criteri di esclusione
 - Chiarire i requisiti in base al questionario
 - Eventualmente prevedere delle modifiche al progetto per soddisfare i criteri di esclusione
 - Rispondere a tutte le domande specifiche nella fase di progetto preliminare in funzione allo stato del progetto
 - Compilare il Tools MINERGIE-ECO® Luce naturale, scaricabile all'indirizzo www.minergie.ch (>Dokumente und Tools>MINERGIE-ECO®/-P-ECO®) e riportare i risultati nel formulario di verifica MINERGIE-ECO®
 - Assicurarsi che tutti i requisiti nel formulario di verifica siano soddisfatti
 - Cercare delle possibili migliorie e prevedere delle modifiche al progetto
 - Con il raggiungimento di tutti i requisiti, il progetto ha la possibilità di ottenere il certificato provvisorio
- Attenzione! Si consiglia di prevedere del margine di tempo, il quale faciliterebbe delle modifiche nel caso debbano essere apportati dei cambiamenti al progetto

Inoltre della richiesta per tempo (progetto preliminare), al più tardi assieme alla richiesta definitiva

Documentazione da inoltrare:

- Formulario di verifica in formato elettronico per mail: eco@minergie.ch

MINERGIE®  MADE IN SWITZERLAND

Centro di certificazione MINERGIE-ECO®
Bahnhofstrasse 8, 9000 San Gallo
Telefono 0900 88 53 33, Fax 071 540 38 99
eco@minergie.ch, www.minergie.ch



- Incarto completo di richiesta MINERGIE® o MINERGIE-P® (direttamente al centro di certificazione di riferimento):
 - Copia della richiesta di certificazione provvisoria tramite formulario di verifica (Attenzione! Firme da non dimenticare!)
 - Copia compilata del questionario
 - Piano dintorni (planimetria) 1:1000 / 1:500
 - Pianta di ogni piano 1:50/1:100
 - Sezioni 1:50/1:100
 - Facciate 1:50/1:100
 - Pianta di ogni piano con visibili gli impianti RCVS 1:50/1:100
 - Pianta della centrale RCVS 1:50/1:100
 - Giustificativo della protezione contro l'inquinamento fonico degli edifici tramite SIA 181 (con le prove per le risposte alle domande L01-L07 e piano dintorni) oppure formulario di verifica della protezione acustica secondo SIA 181
 - Piani di dettaglio delle costruzioni importanti in scala 1:20 (tetto, muri contro esterno, solette, zoccolo, fondamenta,...) o formulario di verifica degli elementi costruttivi compilato
 - Tool MINERGIE-ECO® Luce naturale o Tool SIA Luce (formato elettronico o cartaceo)
 - Documento di pianificazione analisi delle immissioni (facoltativo per ulteriori domande)

2. Verifica tecnica della richiesta per la fase di studio preliminare / progettazione

Verifica della richiesta tramite la documentazione inoltrata. La verifica avviene tramite i relativi centri di certificazione (MINERGIE®, MINERGIE-P® e MINERGIE-ECO®)

3. Certificato provvisorio (pre-certificazione)

Se la verifica del dossier ha un esito positivo, sia per la parte MINERGIE® che per la parte ECO®, vengono rilasciati il certificato provvisorio e la fattura per la tassa di certificazione

Certificato definitivo

1. Richiesta MINERGIE-ECO® per la fase di realizzazione

Procedimento:

- Rispondere a tutti i criteri di esclusione e a tutte le domande specifiche della fase di realizzazione (in aggiunta alle domande e ai criteri appena soddisfatti nella fase di studio preliminare / progettazione)
- Aggiungere eventuali cambiamenti alle risposte nella fase di studio preliminare / progettazione
- Controllo del risultato nel formualario di verifica
- Prevedere migliorie e/o modifiche al progetto
- Documentazione dei prodotti (apparecchi) impiegati tramite: piani di progetto, piani di dettaglio, preventivi, schede tecniche, dichiarazioni e certificati
- Con il raggiungimento di tutte le esigenze, può essere ottenuto il certificato definitivo

Attenzione! Costruite prevedendo del margine di tempo, così da soddisfare tutti i requisiti, nel caso che il centro di certificazione ritenga opportuno apportare delle correzioni o delle migliorie al progetto

Inoltre della richiesta al più tardi entro 8 settimane prima del completamento dei lavori

Documentazione da inoltrare:

- Copia della domanda di certificazione finale nel fomulario di verifica
- Conferma di costruzione MINERGIE®
- Piani di progetto atualizzati, nel caso si siano apportati dei cambiamenti al progetto iniziale
- Ca. 4 contratti di costruzione previa consultazione con il centro di certificazione MINERGIE-ECO®
- Almeno 4 foto dell'edificio in formato digitale

2. Verifica tecnica della richiesta per la fase di realizzazione

Verifica della richiesta, da parte dei rispettivi centri di certificazione (MINERGIE®, MINERGIE-P® e MINERGIE-ECO®) tramite la documentazione inoltrata e tramite ulteriori documenti richiesti dal centro di certificazione

3. Sopralluoghi

Il 30% degli oggetti verranno analizzati a campione direttamente sul posto.

Il sopralluogo comporta un controllo tra quanto dichiarato nella documentazione presentata e da quanto effettivamente realizzato

4. Rilevamenti dell'aria interna (misurazione passiva)

Per gli oggetti compresi nelle categorie di edifici I e II (piccole abitazioni inferiori a 500 m² A_E) vengono effettuati delle misurazioni passive dell'aria.

Per tutte le altre categorie di edifici, vengono effettuate delle misurazioni a campione

5. Certificato definitivo

Dopo le dovute verifiche viene rilasciato il certificato definitivo

Altre informazioni dettagliate inerenti la certificazione MINERGIE-ECO®:

- Regolamento d'uso MINERGIE-ECO®
- Sistema di controllo qualità MINERGIE-ECO®